CITIZEN®

INSTRUCTION MANUAL



Grazie per avere acquistato questo orologio Citizen.

Prima di usarlo le raccomandiamo di leggere con attenzione questo manuale d'uso in modo da procedere nel modo corretto.

Dopo la lettura del manuale è raccomandabile conservarlo in un luogo sicuro per farvi pronto riferimento in caso di necessità.

Il sito Citizen http://www.citizenwatch-global.com/ offre guide video all'uso dei propri orologi. Alcuni modelli sono altresì provvisti di funzioni esterne quali scale di calcolo, tachimetro e così via, le cui guide video si trovano anch'esse al medesimo indirizzo.

Per controllare il numero del movimento

Sul fondello dell'orologio è inciso il numero della cassa composto da quattro caratteri alfanumerici più altri sei o più caratteri alfanumerici. (Figura qui a destra) Le prime 4 cifre indicano il codice del movimento dell'orologio.

Nell'esempio qui a destra il numero del movimento è " \triangle \triangle \triangle ".

Esempio di posizione dell'incisione



La posizione dell'incisione può differire a seconda del modello dell'orologio.

Precauzioni di sicurezza (IMPORTANTE)

Le istruzioni contenute in questo manuale devono essere osservate scrupolosamente non solo per usare correttamente l'orologio ma anche per prevenire lesioni personali a se stessi o agli altri e/o danni alle cose. Raccomandiamo pertanto di leggerlo completamente - in particolare da pagina 68 a pagina 77 - e di comprendere a fondo il significato dei simboli riportati nelle seguenti tabelle:

 Nel corso del manuale i consigli per la sicurezza sono suddivisi in categorie e illustrati nel seguente modo:

⚠ PERICOLO	Alta probabilità di causare lesioni gravi o anche mortali
⚠ ATTENZIONE	Possibilità di lesioni gravi, anche fatali
AVVERTENZE	Possibilità di lesioni lievi o moderate e/o di danni alle cose


• Nel corso del manuale le istruzioni importanti sono suddivisi in categorie e illustrate nel seguente modo:

\triangle	Simbolo di avvertenza seguito da istruzioni o precauzioni che devono essere osservate.
\Diamond	Simbolo di avvertenza seguito da un'indicazione di proibizione.

Prima di usare l'orologio

Prima di usare l'orologio dopo averlo estratto dalla confezione è necessario:

- ◆ Controllare la riserva di carica → pagina 17
- ♦ Impostare l'ora mondiale → pagina 21
- ◆ Ricezione del segnale orario satellitare → pagina 31



Pellicole adesive

Rimuovere qualsiasi pellicola protettiva eventualmente applicata al fondello, al cinturino o alla fibbia. Se s'indossa l'orologio senza prima rimuovere tali pellicole, il sudore o l'umidità potrebbero penetrare tra queste e le parti cui sono applicate con eventuale loro corrosione o infiammazione della pelle.

Regolazione del cinturino

Si raccomanda di affidare la regolazione del cinturino a un orologiaio esperto. Provvedendo da sé in modo non corretto, infatti, esso si potrebbe distaccare causando la caduta dell'orologio o eventuali lesioni.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Citizen autorizzato.

Prima di usare l'orologio

Come usare la corona e/o i pulsanti


Alcuni modelli sono provvisti di una corona e/o pulsanti speciali per impedirne l'uso accidentale.

Corona e/o pulsanti a vite

Prima di usare la corona è necessario sbloccarla.

	S	bloccare	Bloccare	
Corona a vite	sed Solo	Ruotare la corona in senso antiorario sino a quando si sblocca dalla cassa.	* C	Premere la corona nella cassa. Esercitando una lieve pressione verso la cassa avvitare quindi a fondo la corona in senso orario sino a quando si blocca. L'avvitamento deve essere completo.
Pulsante a vite		Ruotare la vite di bloccaggio in senso antiorario sino a quando si arresta.		Mentre la si preme, ruotare la vite in senso orario sino a bloccarla saldamente.

Tasto incassato



Premere il tasto con un oggetto appuntito che non danneggi, come ad esempio uno stuzzicadenti in legno.

Oggetti in metallo possono causare danni o graffi al pulsante.

Indice

Caratteristiche	10
Identificazione delle parti	11
Caricare l'orologio	12
Uso dell'ora internazionale	20
Passaggio tra ora legale e ora solare	28
Prima di ricevere il segnale orario satellitare	31
Ricezione del segnale orario satellitare	37
Controllo e regolazione del secondo intercalare	44
Controllo e regolazione del numero d'inizializzazione	47
Regolare l'ora/calendario manualmente	51
Controllo e correzione della posizione attuale di riferimento	56

Risoluzione dei problemi	60
Precauzioni per l'utilizzo dell'orologio Eco-Drive	68
Impermeabilità all'acqua	70
Precauzioni e limiti d'impiego	72
Dati tecnici	78

Caratteristiche

"Orologio a controllo satellitare"

Riceve le informazioni orarie dal satellite e regola l'ora e il calendario dell'orologio.

* Non vengono acquisite informazione sulla posizione.



"Eco-Drive"

Non è necessario cambiare periodicamente le batterie ricaricabili. L'orologio si ricarica con la luce.



"Calendario perpetuo"


Non è necessario correggere la data alla fine di ogni mese. Anche l'aggiornamento degli anni bisestili è automatico.

"Ora mondiale"

L'ora può essere selezionata e indicata tra 40 zone orarie nel mondo.

* "Eco-Drive" è una tecnologia originale di Citizen.

Identificazione delle parti



- Le illustrazioni di questo manuale di istruzioni possono variare rispetto all'aspetto reale dell'orologio acquistato.
- · Una cella solare è collocata sotto il quadrante.

Caricare l'orologio

Questo orologio contiene una batteria ricaricabile che viene caricata esponendo il quadrante alla luce, ad esempio alla luce solare diretta o a lampade a fluorescenza (riferirsi alle pagine 14 e 15 per le istruzioni per la carica).

Dopo aver tolto l'orologio, collocarlo in una posizione tale che il quadrante sia esposto a una luce forte, ad esempio in prossimità di una finestra.

Per prestazioni ottimali, assicurarsi di:

- Questo orologio è provvisto di una batteria ad alta capacità in grado di sostenere la ricezione dei segnali dal satellite, che consuma molta energia. La ricarica completa della batteria richiede un po' di tempo.
- Caricare l'orologio esponendolo direttamente alla luce solare per cinque-sei ore almeno una volta ogni due settimane.
- Evitare di lasciare l'orologio in un luogo buio per periodi di tempo prolungati.



- Se l'orologio è oscurato frequentemente da maniche lunghe, potrebbe essere necessaria una ricarica supplementare per garantire un funzionamento continuo.
- Non lasciare ricaricare l'orologio all'alta temperatura (circa 60°C) poiché tale condizione potrebbe causare dei malfunzionamenti al movimento.
- Se la temperatura si riduce o aumenta notevolmente (anche meno di 0°C o 40°C o più) si attiva la "funzione di rilevazione della temperatura di arresto ricarica" e la batteria non si ricarica.

Caricare l'orologio

 Quando l'orologio raggiunge uno stato di carica bassa (funzione di avvertimento di carica insufficiente)

Quando la riserva di carica diventa bassa, la lancetta dei secondi si muove ogni due secondi. Si tratta della funzione di avvertimento di carica insufficiente. Assicurarsi di caricare completamente l'orologio.

- Quando l'orologio è sufficientemente carico, la lancetta dei secondi si muove normalmente.
- Se una volta iniziato il movimento di avvertimento di carica insufficiente non si carica l'orologio per 10 o più giorni, l'orologio esaurirà tutta la carica e si fermerà

Anche quando la lancetta dei secondi avanza due secondi alla volta l'orologio indica regolarmente la data e l'ora e le si possono inoltre regolare. Tuttavia non è in grado di ricevere il segnale orario satellitare né svolgere altre operazioni.



Tempi di ricarica in base all'ambiente

La tabella che segue riporta i tempi di ricarica indicativi quando si espone continuamente il quadrante dell'orologio alla luce. I valori indicati sono approssimativi.

		Tempo di ricarica (approssimativo)		
Ambiente	Illuminazione (lx)	Per un giorno di funzionamento	Perché inizi a funzionare normalmente quando la batteria si scarica	Perché diventi completamente carico quando la batteria si scarica
Esterni (cielo limpido)	100.000	9 minuti	15 ore	150 ore
Esterni (nuvoloso)	10.000	25 minuti	45 ore	340 ore
A 20 cm da una lampada fluorescente (30W)	3.000	1,5 ore	150 ore	_
Illuminazione interna	500	8 ore	_	_

- Per ricaricare la batteria quando completamente scarica, si suggerisce di esporre il quadrante direttamente al sole. Le lampade fluorescenti e l' illuminazione interna degli edifici non sono in grado di ricaricarla.
- Quando la batteria è completamente carica, la funzione di protezione dalla sovraccarica arresta la carica in modo tale che le prestazioni dell'orologio e la batteria ricaricabile non siano danneggiate dalla sovraccarica.

Caricare l'orologio

Avvertenze: Questo orologio usa uno speciale accumulatore ricaricabile.

- Se la temperatura si riduce o aumenta notevolmente (anche meno di 0°C o 40°C o più) si attiva la "funzione di rilevazione della temperatura di arresto ricarica" e la batteria non si ricarica.
- Se dopo l'arresto non si ricarica l'orologio per 60 giorni, si attiverà la "Funzione di rilevazione di scarica eccessiva" e non sarà possibile eseguire la carica.
 - Se l'orologio non riprende a funzionare nemmeno dopo averlo caricato per più di un giorno esponendolo alla luce solare diretta, si raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza CITIZEN autorizzato.


Da completamente carico a completamente scarico: Circa 2 anni (Ricevendo il segnale orario satellitare ogni due giorni)

Riserva di carica dall'attivazione della funzione di avviso di carica insufficiente (pagina 14): 10 giorni

Italiano

Controllare la riserva di carica

Controllare l'attuale riserva di carica



- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.
- Premere il pulsante in basso a destra A.
 La lancetta dell'indicatore delle funzioni indica il livello di riserva di carica.
 - Per maggiori informazioni sul livello di riserva di carica, vedere la pagina seguente.
- 3. Premere il pulsante in basso a destra (A) per terminare la procedura di verifica.
 - L'indicazione attuale dell'ora si ripristina automaticamente una volta trascorsi circa 10 secondi dall'ultima operazione eseguita sull'orologio.

Caricare l'orologio

Livello di riserva di carica

Livello	3	2	1	0
Livello di riserva di carica	OFF	OFF	OFF	OFF
	Circa 2 anni a 1 anno	Circa 1 anno a 16 giorni	Circa 16 - 10 giorni	Circa 10 giorni
Durata approssimativa di funzionamento per ciascun livello	Riserva di carica sufficiente per tutte le funzioni. A questo livello si raggiungono prestazioni ottimali.	A questo livello la riserva di carica è sufficiente per tutte le operazioni.	La riserva di carica non è sufficiente. È consigliabile caricare completamente l'orologio per garantire prestazioni ottimali.	La riserva di carica non è sufficiente per il normale funzionamento. L'orologio deve essere caricato completamente.
			L'orologio deve essere ca	aricato immediatamente.

talianc


- Quando la riserva di ricarica arriva al livello di 0, la lancetta dei secondi indica lo stato di avvertimento di carica insufficiente (muovendosi ogni due secondi). È possibile regolare manualmente l'ora e il calendario, ma non ricevendo contemporaneamente i segnali dal satellite.
- Quando la temperatura dell'orologio è troppo alta o troppo bassa, oppure quando l'orologio non è sufficientemente carico a causa della scarsa illuminazione, durante il controllo della riserva di carica lancetta di indicazione delle funzioni esegue un giro in senso orario per indicare il giorno della settimana, senza indicare il livello di carica. Per caricare l'orologio, collocarlo in un luogo luminoso a temperatura moderata.



Uso dell'ora internazionale

Controllo dell'ora internazionale

Controllare l'impostazione dell'ora internazionale attualmente impostata.



Città attualmente selezionata: New York (posizione corrispondente a 50 secondi)

- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.
- Premere il pulsante in alto a destra (B).

 La lancetta dei secondi indica l'impostazione dell'ora internazionale e la lancetta di indicazione.
- delle funzione indica l'impostazione dell'ora legale.

 3. Terminare la procedura premendo il pulsante destro superiore (B).
 - L'indicazione attuale dell'ora si ripristina automaticamente una volta trascorsi circa 10 secondi dall'ultima operazione eseguita sull'orologio.

◆ Impostazione dell'ora mondiale

L'orologio può indicare l'ora di una qualsiasi delle 40 zone orarie nel mondo.

 Quando si utilizza l'orologio in un'area non elencata nella tabella, selezionare ed impostare un'area con la stessa zona oraria.



1. Estrarre la corona alla posizione 1.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione corrente dell'ora internazionale e la lancetta di indicazione delle funzioni indica l'impostazione dell'ora legale.

- Impostazione dell'ora legale → pagina 28
- 2. Ruotare la corona per selezionare una zona oraria
 - Per i dettagli sulla selezione delle zone orarie, vedere le pagine da 23 a 27.
 - Ogni volta che si seleziona una zona oraria, l'ora e la data cambieranno concordemente
- 3. Spingere la corona alla posizione ① per terminare l'impostazione.

◆ Come leggere l'indicazione dell'impostazione dell'ora del mondo

L'orologio ha 40 simboli di fusi orari, con diversi nomi di area rappresentativi. Il fuso orario viene impostato puntando la lancetta dei secondi su uno dei simboli.



Nell'illustrazione a sinistra, la lancetta dei secondi è puntata su 28 secondi e il fuso orario è "+11.5".

- I fusi orari vengono rappresentati dagli scostamenti dall'orario UTC (Tempo Universale Coordinato).
- I simboli dei fusi orari e i nomi delle aree possono variare dall'illustrazione in alcuni modelli.

Lancetta dei secondi

◆ Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.

Fuso orario (scostamento dall'orario UTC)	Posizione della lancetta dei secondi	Nome area	Area rappresentativa
0	0 sec.	LON	Londra
+1	2 sec.	PAR	Parigi
+2	4 sec.	ATH	Atene
+3	6 sec.	RUH	Riyad
+3.5	7 sec.	_	Teheran
+4	8 sec.	DXB	Dubai
+4.5	9 sec.	_	Kabul
+5	10 sec.	KHI	Karachi

Uso dell'ora internazionale

Fuso orario (scostamento dall'orario UTC)	Posizione della lancetta dei secondi	Nome area	Area rappresentativa
+5.5	12 sec.	DEL	Delhi
+5.75	13 sec.	_	Katmandu
+6	14 sec.	DAC	Dacca
+6.5	15 sec.	_	Rangoon
+7	16 sec.	BKK	Bangkok
+8	18 sec.	BJS (HKG)	Pechino/Hong Kong
+8.75	20 sec.	_	Eucla
+9	21 sec.	TYO	Tokyo
+9.5	23 sec.	ADL	Adelaide

Fuso orario (scostamento dall'orario UTC)	Posizione della lancetta dei secondi	Nome area	Area rappresentativa
+10	25 sec.	SYD	Sydney
+10.5	26 sec.	_	Isola di Lord Howe
+11	27 sec.	NOU	Nouméa
+11.5	28 sec.	_	Isola Norfolk
+12	29 sec.	AKL	Auckland
+12.75	31 sec.	_	Isole Chatham
+13	32 sec.	TBU	Nuku ʻalofa
+14	34 sec.	_	Kiritimati
-12	36 sec.	_	Isola Baker

Uso dell'ora internazionale

Fuso orario (scostamento dall'orario UTC)	Posizione della lancetta dei secondi	Nome area	Area rappresentativa
-11	38 sec.	MDY	Midway
-10	40 sec.	HNL	Honolulu
-9.5	41 sec.	_	Isole Marchesi
-9	42 sec.	ANC	Anchorage
-8	44 sec.	LAX	Los Angeles
-7	46 sec.	DEN	Denver
-6	48 sec.	CHI	Chicago
-5	50 sec.	NYC	New York
-4.5	51 sec.	_	Caracas

Fuso orario (scostamento dall'orario UTC)	Posizione della lancetta dei secondi	Nome area	Area rappresentativa
-4	52 sec.	SCL	Santiago
-3.5	53 sec.	_	St. John's
-3	54 sec.	RIO	Rio de Janeiro
-2	56 sec.	FEN	Fernando de Noronha
-1	58 sec.	PDL	Azzorre

- Gli scostamenti nella tabella si basano sull'ora standard.
- Quando si sceglie un fuso orario di un paese o di un'area che applica l'ora legale nel periodo estivo, applicare prima lo scostamento standard dall'orario UTC e poi attivare l'impostazione dell'ora legale, come spiegato a pagina 28.

Passaggio tra ora legale e ora solare

L'ora legale


L'ora legale è un sistema adottato in alcuni paesi/aree per guadagnare un'ulteriore periodo di luce solare durante l'estate.

Questo orologio può visualizzare l'ora legale o l'ora standard in relazione all'area selezionata per l'ora internazionale.

- Le informazioni sull'ora legale non sono contenute nel segnale orario satellitare.
 Regolare l'impostazione manualmente prima e dopo il periodo dell'ora legale.
- Il periodo dell'ora legale è differente a seconda del paese o area.
- Le norme sull'ora legale potrebbero cambiare a seconda del paese o area.

Verificare l'ora attualmente mostrata

Controllare se l'orologio indica l'ora solare o l'ora legale.



- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.
- 2. Premere il pulsante in alto a destra B .
 - L'indicatore funzionale indica l'impostazione dell'ora legale ON/OFF.

OFF: Indica l'ora solare.


ON: Indica l'ora legale.

ON SMT

- 3. Terminare la procedura premendo il pulsante destro superiore (B) .
 - L'indicazione attuale dell'ora si ripristina automaticamente una volta trascorsi circa 10 secondi dall'ultima operazione eseguita sull'orologio.

Passaggio tra ora legale e ora solare

Modifica dell'impostazione dell'ora legale



- 1. Estrarre la corona nella posizione 1.
- Premere il pulsante in basso a destra (A) per impostare la ricezione del segnale su ON o OFF.

Per mostrare l'ora legale:

Per mostrare l'ora solare:

Selezionare "OFF"

Selezionare "ON".

3. Spingere la corona alla posizione ① per terminare l'impostazione.

Prima di ricevere il segnale orario satellitare

Questo orologio riceve le informazioni orarie da un satellite.

L'orologio riceve soltanto le informazioni orarie. Non riceve tuttavia quelle specifiche della posizione geografica.

Ricezione del segnale orario satellitare

Il segnale orario satellitare può essere ricevuto utilizzando i seguenti due metodi. È possibile inoltre controllare se l'ultimo tentativo di ricezione del segnale orario ha avuto successo oppure no. (Vedere a pagina 42)

Tipo di ricezione	Modo	Durata della ricezione
Ricezione manuale 1	Ricezione normale (si prega di vedere a pagina 37)	Da. 4 a 20 secondi circa*
Ricezione manuale 2	In caso d'aggiornamento del secondo intercalare	Da 39 secondi a 13 minuti circa

• Questi metodi di ricezione sono possibili soltanto quando la corona è nella posizione 0.

Prima di ricevere il segnale orario satellitare

* Dopo il reset totale dell'orologio o la regolazione manuale del calendario, la ricezione del segnale potrebbe richiedere sino a circa 70 secondi.

Precauzioni per la ricezione del segnale orario satellitare

Non avviare la ricezione del segnale satellitare durante la guida di un veicolo, poiché tale circostanza può essere molto pericolosa.

- L'orologio non riceve il segnale orario satellitare quando la lancetta dei secondi si muove due secondi alla volta (funzione di avviso di carica insufficiente).
 Prima di avviarla manualmente si raccomanda pertanto di caricare a sufficienza l'orologio.
- Anche se l'orologio riceve con successo il segnale orario la precisione dell'ora indicata dipende dalle condizioni di ricezione e dall'elaborazione interna.
 - Anche se l'orologio non riceve il segnale orario satellitare, esso funzionerà normalmente entro una gamma di precisione di ±15 secondi al mese.
 - La funzione di correzione automatica è valida sino al 28/2/2100.

Prima di ricevere il segnale orario satellitare

Per ricevere il segnale orario satellitare

Come mostra l'illustrazione qui sotto, ci si deve posizionare in una zona con pochi alberi, edifici o altri ostacoli che possano impedire di ricevere correttamente il segnale satellitare. Si deve quindi rivolgere il quadrante in alto.

- Idealmente durante la ricezione il cielo dovrebbe essere completamente sgombro sulla verticale per un raggio di circa 40° come mostra la figura a destra.
- Se la ricezione avviene con l'orologio al polso lo si deve tenere il più lontano possibile dal corpo.

Se la ricezione del segnale è difficoltosa...

 Rimuovere l'orologio dal polso e tentare una nuova ricezione mantenendolo libero da qualsiasi ostacolo.



Ricezione di segnali all'interno vicino a una finestra

- Mettere l'orologio vicino a una finestra con un'ampia veduta sul cielo e orientare il quadrante verso l'alto, in obliquo (approssimativamente 45°).
- Se vi sono degli edifici, alberi o altri ostacoli davanti alla finestra, i segnali del satellite potrebbero non essere ricevuti.
- La direzione della finestra che consente la ricezione del segnale potrebbe essere limitata. Trovare una direzione in cui la ricezione dei segnali avviene sicuramente.
- I segnali del satellite potrebbero non passare attraverso vetro rinforzato o vetro termoriflettente (o pellicola).
- Se l'orologio non riceve i segnali del satellite, si consiglia di portarlo all'aperto per ottenere una buona ricezione



Non avviare la ricezione del segnale satellitare durante la guida di un veicolo, poiché tale circostanza può essere molto pericolosa.

Prima di ricevere il segnale orario satellitare

Aree di ricezione poco favorevoli

In certi luoghi e condizioni ambientali la ricezione del segnale orario potrebbe essere difficoltosa.

Luoghi con ostacoli sopra l'orologio

- · Ambienti interni o sotterranei
- Con alberi o edifici alti circostanti
- Con tempo nuvoloso o piovoso oppure durante un temporale


Corpi vicini che emettono onde elettromagnetiche o disturbi

- Cavi dell'alta tensione, linee elettriche ferroviarie o cavi aerei, aeroporti e stazioni trasmittenti.
- Elettrodomestici e apparecchi per ufficio
- Telefoni cellulari in trasmissione o ricezione
- Stazioni trasmittenti o ripetitori per telefoni cellulari

Ricezione del segnale orario satellitare

Ricezione manuale 1

Metodo per la ricezione normale.



- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.
- Tenere premuto il pulsante in basso a destra (A) per due o più secondi.

Dopo avere indicato l'esito della ricezione precedente la coda della lancetta dei secondi si sposta su "RX" e l'orologio inizia la ricezione

 Per completare la ricezione del segnale orario satellitare sono necessari da 4 a 20 secondi. (Dopo il reset totale dell'orologio o la regolazione manuale del calendario, la ricezione del segnale potrebbe richiedere sino a circa 70 secondi.).

Ricezione del segnale orario satellitare

Al termine della ricezione del segnale e trascorsi 2 secondi dall'indicazione dell'esito della ricezione la lancetta dei secondi riprende a muoversi normalmente.

Segnale orario ricevuto con esito positivo	Segnale orario non ricevuto		
Esito della ricezione (OK)	Esito della ricezione (NO)		
L'orologio aggiorna l'indicazione oraria e riprende la normale marcia.	L'orologio riprende la normale marcia mantenendo la precedente indicazione oraria.		

- Le illustrazioni di questo manuale di istruzioni possono variare rispetto all'aspetto reale dell'orologio acquistato.
- A seconda del modello, la punta della lancetta dei secondi punta sull'indicazione di Ricezione in corso (RX) e sul risultato della ricezione.

Per annullare la ricezione


Tenere premuto il pulsante in basso a destra (A) per due o più secondi. La ricezione si annulla e l'orologio riprende a indicare l'ora attuale.

- Se anche dopo la ricezione del segnale orario l'orologio non indica correttamente l'ora, può significare che è stato aggiornato il secondo intercalare. In tal caso si suggerisce di esequire manualmente la ricezione 2 (Vedere a pagina 40).
- Il segnale orario satellitare non contiene le informazioni sull'ora legale. Vi si deve provvedere manualmente. (Si prega di vedere a pagina 30.)

Ricezione del segnale orario satellitare

Ricezione manuale 2

Usare questo metodo in caso di aggiornamento del secondo intercalare.



- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.
- Tenere premuto il pulsante in basso a destra (A) per 7 o più secondi.
 - Dopo avere indicato l'esito della ricezione precedente la coda della lancetta dei secondi si sposta su "RX".
 Continuando a premerlo la stessa lancetta compie un altro giro sino a indicare nuovamente "RX".
 - Per completare la ricezione del segnale orario satellitare sono necessari da 39 secondi a 13 minuti.
 - Le illustrazioni di questo manuale di istruzioni possono variare rispetto all'aspetto reale dell'orologio acquistato.
 - A seconda del modello, la punta della lancetta dei secondi punta sull'indicazione di Ricezione in corso (RX) e sul risultato della ricezione.

Al termine della ricezione del segnale e trascorsi 2 secondi dall'indicazione dell'esito della ricezione la lancetta dei secondi riprende a muoversi normalmente.

Segnale orario ricevuto con esito positivo	Segnale orario non ricevuto
Esito della ricezione (OK)	Esito della ricezione (NO)
L'orologio aggiorna l'indicazione oraria e riprende la normale marcia.	L'orologio riprende la normale marcia mathemato la precedente indicazione oraria.

 Le illustrazioni di questo manuale di istruzioni possono variare rispetto all'aspetto reale dell'orologio acquistato.

Per annullare la ricezione

Tenere premuto il pulsante in basso a destra 🖲 per due o più secondi.

La ricezione si annulla e l'orologio riprende a indicare l'ora attuale.

Il segnale orario satellitare non contiene le informazioni sull'ora legale. Vi si deve provvedere manualmente. (Si prega di vedere a pagina 30.)

Ricezione del segnale orario satellitare

Controllo di ricezione del segnale orario satellitare

Con questo orologio è possibile verificare l'esito della precedente ricezione del segnale orario satellitare (Ricezione manuale 1, Ricezione manuale 2).



- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.
- 2. Premere il pulsante in basso a destra A.

La coda della lancetta dei secondi si muove sino a indicare l'esito della ricezione



Segnale orario non ricevuto Segnale orario ricevuto

 Le illustrazioni di questo manuale di istruzioni possono variare rispetto all'aspetto reale dell'orologio acquistato.

- Quando trascorrono 48 ore o più dalla precedente ricezione del segnale l'orologio indica "NO" anche se l'ultima ricezione è avvenuta con esito positivo.
- 3. Premere il pulsante in basso a destra (A) per terminare la procedura di verifica.
 - L'indicazione attuale dell'ora si ripristina automaticamente una volta trascorsi circa 10 secondi dall'ultima operazione eseguita sull'orologio.


Controllo e regolazione del secondo intercalare

L'orologio visualizza l'ora previa impostazione del secondo intercalare e del fuso orario (regolazione manuale) sul tempo atomico internazionale ricevuto dal satellite.

- L'impostazione del secondo intercalare è specificata in base all'ora di spedizione. "-35 secondi" specificato a decorrere da agosto 2014.
- L'aggiornamento avviene automaticamente quando l'orologio riceve le informazioni sul secondo intercalare durante la ricezione manuale 2 (vedere a pagina 40).
- Il secondo intercalare è tuttavia regolabile anche manualmente.

L'elenco dei secondi intercalari si trova nel sito dell'IERS (INTERNATIONAL EARTH ROTATION & REFERENCE SYSTEMS SERVICE).

http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC_tab.html



- 1. Estrarre la corona nella posizione 2.
- 2. Premere il pulsante in alto a destra (B). Partendo dall'istante "0:00:00", dopo alcuni secondi le lancette dei minuti e dei secondi si muovono sino a indicare l'impostazione del secondo intercalare.



Quando indicano 0 minuti e 35 secondi: Il secondo intercalare è "-35 secondi"



Quando indicano 1 minuti e 5 secondi: Il secondo intercalare è "-65 secondi".

Controllo e regolazione del secondo intercalare

- 3. Ruotando la corona regolare il secondo intercalare.
 - Il secondo intercalare è regolabile da 0 a -90 secondi.
- 4. Spingere la corona alla posizione ① per terminare l'impostazione.

L'impostazione del secondo intercalare è specificata in base all'ora di spedizione. "-35 secondi" specificato a decorrere da agosto 2014.

Controllo e regolazione del numero d'inizializzazione

Per elaborare correttamente i dati relativi alle settimane* ricevuti dal satellite, per i vari periodi di tempo s'imposta uno specifico numero d'inizializzazione. Tali dati vengono aggiornati automaticamente.


Se il numero d'inizializzazione non è correttamente impostato l'orologio potrebbe non indicare correttamente la data e l'ora.

Il numero d'inizializzazione è riportato nella tabella qui a destra. Se necessario lo si deve reimpostare.

* Anche chiamato "numero di settimana". Le settimane vengono rappresentate con numeri da 0 a 1023 (circa 20 anni).

Controllo e regolazione del numero d'inizializzazione

Periodo di tempo (tempo coordinato universale, o GMT)	Numero d'inizializzazione
Dal 22/8/1999 (dom) ore 00:00 al 6/4/2019 (sab) ore 23:59	0
Dal 7/4/2019 (dom) ore 00:00 al 20/11/2038 (sab) ore 23:59	1
Dal 21/11/2038 (dom) ore 00:00 al 6/7/2058 (sab) ore 23:59	2
Dal 7/7/2058 (dom) ore 00:00 al 19/2/2078 (sab) ore 23:59	3
Dal 20/2/2078 (dom) ore 00:00 al 5/10/2097 (sab) ore 23:59	4
Dal 6/10/2097 (dom) ore 00:00 al 22/5/2117 (sab) ore 23:59	5



- 1. Estrarre la corona nella posizione 2.
- 2. Premere il pulsante in alto a destra (B).

 La lancetta dei minuti e quella dei secondi indicheranno l'attuale impostazione del secondo intercalare.
- 3. Premere per cinque secondi o più il pulsante destro superiore (B).

La lancetta dei minuti e quella dei secondi indicheranno l'attuale impostazione del numero d'inizializzazione.



Esempi: Numero d'inizializzazione regolato su "0"


- Se l'impostazione è corretta: Procedere al passo 5.
- Se l'impostazione non corretta: Procedere al passo 4.

Controllo e regolazione del numero d'inizializzazione

- 4. Ruotando la corona regolare il numero d'inizializzazione.
 - Il numero d'inizializzazione è regolabile da 0 a 5. Si prega di vedere la tabella a pagina 48.
- 5. Spingere la corona alla posizione ① per terminare l'impostazione.

Regolare l'ora/calendario manualmente

Regolare manualmente l'ora/calendario quando l'orologio non riesce a riceve il segnale orario.




1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi si sposta sulla posizione dei 30 secondi.

Premere il pulsante in basso a destra (A).
 La lancetta dei secondi si sposta alla posizione dei secondi e diventa possibile regolare l'ora/calendario.

Regolare l'ora/calendario manualmente



1) Ora (minuti)

② Ora (ore/orario di 24 ore)



Le lancette delle ore e delle 24 ore si muovono in maniera congiunta.

3. Premere il pulsante in basso a destra (A) per selezionare l'oggetto della correzione.

Ogni volta che si preme il pulsante in basso a destra (A), l'oggetto della correzione cambia come segue e la

- lancetta corrispondente si sposta leggermente.

 ① Ora (minuti) → ② Ora (ore/orario di 24 ore)→
- 3 Data → 4 Anno e mese → 5 Giorno della settimana → (tornare a 1)

③ Data



L'indicazione della data gira e l'indicatore funzionale (giorno della settimana) si muove in maniera congiunta. 4 Anno e mese

(5) Giorno della settimana



L'indicatore funzionale indica il giorno della settimana.

4. Ruotare la corona per regolare ciascuna impostazione.

 Se si ruota la corona velocemente, le lancette per l'ora e per la data si muoveranno in maniera continua

Per rallentarle e arrestarle, ruotare leggermente la corona.

- Per avanzare o arretrare la data di un giorno, ruotare leggermente la corona.
- L'anno e il mese sono indicati dalla lancetta dei minuti. Regolarli facendo riferimento alla figura alla pagina seguente.
- 5. Ripetere le procedure 3 e 4.

La lancetta dei secondi inizia a muoversi dalla posizione di 0 secondi e l'indicazione dell'ora/calendario si ripristina.

Indicazioni del mese e dell'anno



[Mese]

Dicembre : tra 12:00 e 01:00 Gennaio : tra 01:00 e 02:00 Febbraio : tra 02:00 e 03:00

[Anno]

Anno bisestile:

Indicatore dell'ora per ciascun mese Primo anno dall'anno bisestile:

Indicatore del 1º min. per ciascun mese Secondo anno dall'anno bisestile: Indicatore del 2º min. per ciascun mese

Terzo anno dall'anno bisestile:

Indicatore del 3º min. per ciascun mese

Si ottiene l'anno dal numero di anni passati dall'anno bisestile facendo riferimento alla seguente tabella:

Indicazione della lancetta dei secondi	Anno passato	Anno	
Indicatore dell'ora	Anno bisestile	2016, 2020, 2024	
Indicatore del 1º min.	1º anno	2017, 2021, 2025	
Indicatore del 2º min.	2º anno	2014, 2018, 2022	
Indicatore del 3º min.	3º anno	2015, 2019, 2023	

Controllo e correzione della posizione attuale di riferimento

◆ Cos'è la posizione di riferimento?

La posizione di base per tutte le lancette per l'indicazione dell'ora e della data. Se la posizione di riferimento non si trova nella posizione corretta, l'ora e le funzioni non vengono indicate correttamente.




Figura: Posizioni di riferimento corrette

· Lancette:

Lancetta delle ore in posizione 0 ore Lancetta dei minuti in posizione 0 minuti Lancetta dei secondi in posizione 0 secondi Lancetta delle 24 ore in posizione 24 ore Indicazione del giorno della settimana in posizione domenica

• Data: tra "31" e "1"

Controllare e correggere la posizione attuale di riferimento



- 1. Assicurarsi che la corona sia in posizione 0.


Tutte le lancette e l'indicatore della data si spostano per indicare la posizione attuale di riferimento.

3. Se la posizione di riferimento è corretta, premere il pulsante in alto a destra ® per tornare all'indicazione dell'ora attuale.

Se non è precisa, correggere la posizione di riferimento realizzando i seguenti passi.

Estrarre la corona alla posizione 2.
 Ciò consentirà di correggere la posizione di riferimento.

Controllo e correzione della posizione attuale di riferimento



5. Premere il pulsante in basso a destra (A) per selezionare l'oggetto della correzione.

Ogni volta che si preme il pulsante in basso a destra (A), l'oggetto della correzione cambia come segue e la lancetta corrispondente si sposta leggermente.

- 1) Giorno della settimana (indicatore funzionale)/ indicazione della data →
- ② Lancetta delle ore/lancetta delle 24 ore →
- (3) Lancetta dei secondi/lancetta dei minuti → (tornare a (1))

 Giorno della settimana (indicatore funzionale)/ indicazione della data



L'indicazione del giorno della settimana (indicatore funzionale) e l'indicazione della data si muovono in maniera congiunta.

(2) Lancetta delle ore/lancetta delle 24 ore



La lancetta delle ore e delle 24 ore si muovono in maniera congiunta.

(3) Lancetta dei secondi/lancetta dei minuti

- Ruotare la corona per correggere la posizione di riferimento della lancetta/ indicazione attiva.
 - Quando si ruota la corona velocemente, ogni lancetta si muove in maniera continua.
 Per rallentarla e arrestarla, ruotare leggermente la corona.
- 7. Spingere la corona alla posizione ① per terminare la correzione.
- 8. Premere il pulsante in alto a destra ® per tornare all'indicazione attuale dell'ora.

Risoluzione dei problemi

Se si ha un problema con il proprio orologio, consultare la tabella in basso.

Problemi con la ricezione del segnale orario.

Sintomi	Cosa fare	Pagina
	Spingere la corona nella posizione 0 .	_
	Orientare il quadrante verso il cielo ed avviare la ricezione, evitando luoghi in cui il segnale orario possa essere ostacolato.	34 a 36
	Rimuovere l'orologio dal polso e riprovare mantenendolo libero da qualsiasi ostacolo.	_
Ricezione non riuscita.	A volte la ricezione del segnale potrebbe risultare difficoltosa a causa dell'influenza di stazioni trasmittenti o ripetitori per telefoni cellulari. Cambiare luogo di ricezione.	-
	Mentre la lancetta dei secondi ruota di due secondi alla volta l'orologio non può ricevere il segnale orario. In tal caso deve prima essere ricaricato.	12 a 16
	Se i rimedi qui descritti non risolvono il problema riscontrato si raccomanda di rivolgersi al più vicino centro di assistenza CITIZEN autorizzato.	-

Sintomi	Cosa fare	Pagina
	$Controllare\ e\ correggere\ l'impostazione\ dell'ora\ internazionale.$	20 a 27
Nonostante l'avvenuta ricezione del segnale orario l'orologio non indica correttamente l'ora né il calendario.	Se dopo la ricezione manuale 1 l'orologio non indica correttamente l'ora si suggerisce di tentare con la ricezione manuale 2.	40 e 41
	Verificare e quindi correggere la posizione di riferimento attuale.	56 a 59
	Controllare l'ora indicata (ora legale o solare) e, se necessario, correggerla.	28 a 30
	Controllare e correggere i secondi intercalari e il numero d'inizializzazione.	44 a 46, 47 a 50

Risoluzione dei problemi

Le lancette non funzionano correttamente.

Sintomi	Cosa fare	Pagina
La lancetta dei secondi avanza ogni due secondi.	In tal caso deve prima essere ricaricato.	12 a 16
Tutte le lancette si	Spingere la corona nella posizione 🛈 .	-
arrestano.	Caricare l'orologio esponendolo direttamente alla luce solare sino a quando la lancetta dei secondi riprende a muoversi normalmente.	12 a 16

L'ora e/o la data non è corretta.

Sintomi	Cosa fare	Pagina
	Controllare l'impostazione dell'ora internazionale.	20 a 27
	Cambiare l'impostazione dell'ora legale.	28 a 30
L'ora e/o la data non è corretta.	Verificare e quindi correggere la posizione di riferimento attuale.	56 a 59
	Ricevere il segnale orario satellitare per regolare l'ora e la data.	37 a 39
	Regolare l'ora e la data manualmente.	51 a 55
L'indicazione oraria non è corretta pur essendo	Controllare l'ora indicata (ora legale o solare) e, se necessario, correggerla.	28 a 30
corretta l'impostazione dell'ora internazionale ed avendo l'orologio ricevuto	Verificare e quindi correggere il secondo intercalare.	44 a 46
il segnale orario satellitare con esito positivo.	Verificare e quindi correggere la posizione di riferimento attuale.	56 a 59

Risoluzione dei problemi

Altro

Sintomi	Cosa fare		
L'orologio non	Se la temperatura si riduce o aumenta notevolmente (anche meno di 0°C o 40°C o più) si attiva la "funzione di irlevazione della temperatura di arresto ricarica" e l'accumulatore non si ricarica.		
funziona nemmeno quando la batteria è carica.	La batteria non si ricarica quando si attiva la "funzione di rilevazione di scarica eccessiva". Se l'orologio non riprende a funzionare anche dopo averlo esposto direttamente al sole per più di un giorno può significare che l'accumulatore si è eccessivamente scaricata. In tal caso è necessario inviarlo al più vicino centro di assistenza CITIZEN autorizzato.	16	
L'orologio si arresta subito dopo essersi ricaricato.	Ricaricare l'orologio lasciandolo 2 o 3 giorni esposto direttamente al sole. Quando la lancetta dei secondi inizia a muoversì a intervalli di due secondi significa che la ricarica sta procedendo regolarmente. Lasciarla continuare anche quando la lancetta inizia a muoversi normalmente. Se non si verificano altri problemi si suggerisce di rivolgersi al proprio negoziante.	12 a 16	

Azzeramento completo

Quando l'orologio non funziona correttamente, è possibile azzerare tutte le impostazioni. Se la riserva di carica è insufficiente, per prima cosa caricare l'orologio.

Verificare prima di eseguire l'azzeramento completo.

Dopo aver eseguito l'azzeramento completo, è necessario configurare nuovamente tutte le impostazioni.


Impostare nuovamente l'orologio nel seguente ordine.

Risoluzione dei problemi

- 1. Correggere la posizione di riferimento attuale. Vedere pagina 56.
 - Dopo il reset totale l'orologio si trova nel modo di correzione della posizione di riferimento. Vedere dal passo 5 a pagina 58.
- 2. Impostare l'ora internazionale. Vedere pagina 21.
 - Per impostare l'ora legale, andare a pagina 30.
- 3. Regolare l'ora e la data.
 - Per istruzioni sulla regolazione con ricezione del segnale orario satellitare: Vedere pagina 37.
 - Per istruzioni sulla regolazione manuale: Vedere pagina 51.

♦ Eseguire l'azzeramento completo

Eseguire questa operazione dopo aver controllato i contenuti della pagina precedente.



 Tenere premuto il pulsante in basso a destra (A) e il pulsante in alto a destra (B) per tre o più secondi.

La lancetta dei secondi si porta nella posizione "0" mentre quella delle ore e il datario si muovono lievemente completando così l'operazione di reset dell'orologio. Le impostazioni saranno reimpostate come di seguito:

Impostazioni dopo l'azzeramento completo

- · Calendario: Anno bisestile, gennaio
- Impostazione dell'ora internazionale: LON (Londra)
- Impostazione dell'ora legale: OFF

(L'azzeramento non cambia le impostazioni dei secondi intercalari e del numero d'inizializzazione.)



Precauzioni per l'utilizzo dell'orologio Eco-Drive

<L'accumulatore deve essere ricaricato freguentemente>

- Quando s'indossa abbigliamento a maniche lunghe sino a coprire l'orologio, non ricevendo la luce esso potrebbe arrestarsi.
- Non appena lo si rimuove dal polso è raccomandabile lasciarlo nel luogo più luminoso disponibile. In tal modo funzionerà in modo ottimale.

AVVERTENZE Precauzioni per la ricarica

 Non si deve ricaricare l'orologio mentre si trova in un luogo ad alta temperatura (60°C o più), pena il possibile malfunzionamento del movimento interno.

Esempi:

- Ricarica dell'orologio eccessivamente vicino a sorgenti di luce che generano molto calore, ad esempio una lampada a incandescenza o alogena.
- * In caso di ricarica sotto una lampada a incandescenza occorre allontanarlo almeno 50 cm per impedire che si riscaldi eccessivamente.
- Ricarica collocando l'orologio in punti soggetti ad alta o bassa temperatura, ad esempio sul cruscotto di un veicolo.



<Sostituzione dell'accumulatore ricaricabile>

· Questo orologio utilizza una speciale batteria ricaricabile che non richiede una sostituzione periodica. Tuttavia, il consumo di energia potrebbe aumentare dopo alcuni anni di utilizzo dell'orologio a causa dell'usura di componenti interni e del deterioramento di oli. Ciò potrebbe accelerare la velocità di esaurimento dell'energia immagazzinata. Per prestazioni ottimali, si consiglia di far controllare l'orologio (spese a carico del proprietario) da un Centro di assistenza autorizzato per verificare che il suo funzionamento rientri nelle specifiche di fabbrica.



Utilizzo dell'accumulatore ricaricabile

- · Non si deve rimuovere l'accumulatore ricaricabile dall'orologio. Se per qualsiasi ragione si ritiene necessario rimuoverlo, tenere fuori dalla portata dei bambini affinché non lo ingoino.
 - In caso d'ingestione ci si deve rivolgersi immediatamente a un medico.
- Una volta rimosso l'accumulatore non deve essere eliminato con i normali rifiuti urbani. Per istruzioni sulla raccolta di accumulatori usati e per evitare qualsiasi rischio d'incendio o d'inquinamento ambientale si raccomanda di rivolgersi alle autorità cittadine.



ATTENZIONE Usare esclusivamente la batteria di tipo specificato

· Con questo orologio si deve usare esclusivamente il tipo di batteria ricaricabile specificato. Benché per via della sua struttura interna non funzionerebbe con altre batterie, inserendone una di altro tipo, ad esempio a base di argento, durante la ricarica essa si potrebbe danneggiare per sovraccarica. Con conseguente danneggiamento dell'orologio stesso e di lesioni per chi lo indossa. È pertanto della massima importanza usare sempre il tipo di batteria ricaricabile specificato per questo orologio.

Impermeabilità all'acqua



ATTENZIONE Impermeabilità all'acqua

- · Prima di usare l'orologio è raccomandabile individuarne sul quadrante o sul fondello l'indicazione dell'impermeabilità all'acqua. L'illustrazione che segue fornisce esempi d'uso da considerare come riferimento per impiegare correttamente l'orologio. (1 "bar" corrispondente indicativamente a 1 atmosfera)
- L'indicazione WATER RESIST(ANT) xxbar potrebbe eventualmente apparire come W.R.xxbar.
- I modelli non impermeabili non devono essere sottoposti all'umidità.
- Per "impermeabilità all'acqua durante l'uso normale" (sino a 3 atmosfere) s'intende che l'orologio resiste agli spruzzi d'acqua accidentali e occasionali.

Descrizione	Indicazione	Livello d'impermeabilità	
Descrizione	Quadrante o fondello		
Orologio non resistente all'acqua	_	Non impermeabile	
Impermeabile durante l'uso normale	WATER RESIST(ANT)	Impermeabile sino a 3 atmosfere	
Maggior livello d'impermeabilità durante	WATER RESIST(ANT) 5 bar	Impermeabile sino a 5 atmosfere	
l'uso normale	WATER RESIST(ANT) 10/20 bar	Impermeabile da 10 a 20 atmosfere	

taliano

- Maggior livello d'impermeabilità per l'uso normale (sino a 5 atmosfere) significa che l'orologio può
 essere indossato durante il nuoto ma non in immersione.
- Maggior livello d'impermeabilità per l'uso normale (sino a 10-20 atmosfere) significa che l'orologio
 può essere indossato durante il nuoto subacqueo in apnea ma non in immersione con bombole
 d'aria o in saturazione d'elio.

Uso dell'orologio a contatto con i acqua				
Lieve esposizione all'acqua (pioggia, lavaggio del viso, ecc.)	Nuoto e lavori generali di lavaggio	Nuoto subacqueo in apnea e sport marini	Immersione subacquea con bombola dell'aria	Usare la corona o i pulsanti mentre l'orologio è bagnato
NO	NO	NO	NO	NO
ОК	NO	NO	NO	NO
ОК	ОК	NO	NO	NO
ОК	ОК	ОК	NO	NO

Precauzioni e limiti d'impiego



AVVERTENZE Per evitare lesioni

- Prestare particolare attenzione guando s'indossa l'orologio con un bambino in braccio in modo da non ferirlo
- · Prestare particolare attenzione durante gli esercizi fisici o il lavoro pesante per evitare di ferire se stessi e gli altri.
- NON indossare l'orologio durante la sauna, in una vasca Jacuzzi o in altre circostanze ove possa riscaldarsi eccessivamente e causare quindi scottature.
- Prestare attenzione alle unghie quando s'indossa o si rimuove l'orologio, specialmente se il cinturino è molto stretto
- Togliere l'orologio prima di andare a letto.



AVVERTENZE Precauzioni

- · Usare sempre l'orologio con la corona premuta all'interno (normale posizione). Se la corona è del tipo con blocco a vite ci si deve sempre accertare che sia ben bloccata.
- NON ruotare la corona né premere i pulsanti mentre l'orologio è bagnato. L'acqua vi potrebbe infatti penetrare danneggiando le parti interne.
- În caso di penetrazione di acqua o di persistente appannamento del vetro si raccomanda di farlo ispezionare ed eventualmente riparare presso il proprio rivenditore o un centro di assistenza autorizzato Citizen.

- · Anche se l'orologio acquistato offre un elevato livello d'impermeabilità si raccomanda di.
 - Risciacquarlo in acqua dolce e asciugarlo con un panno asciutto dopo averlo usato in acqua di mare.
 - Non porlo direttamente sotto l'acqua di rubinetto.
 - Non indossarlo durante il bagno.
- Qualora nell'orologio penetri acqua di mare, inseritelo in una scatola o in un sacchetto di plastica e richiedetene immediatamente l'ispezione. In caso contrario la pressione interna potrebbe aumentare con conseguente distacco di alcune delle parti (cristallo, corona, pulsanti, ecc.).

AVVERTENZE Quando s'indossa l'orologio

<Cinturino>

- I cinturini di cuoio, pelle naturale e gomma uretanica si deteriorano del tempo a causa del contatto con il sudore, il grasso della cute e la sporcizia. Si suggerisce quindi di farlo sostituire periodicamente.
- Per via delle proprietà del materiale, la durevolezza del cinturino di cuoio può ridursi in caso di contatto con l'acqua (scolorimento e rimozione delle sostanze adesive). Quando bagnata, inoltre, la pelle può causare infiammazioni.
- Anche se è del tipo impermeabile, una volta bagnato è preferibile rimuovere l'orologio dal polso.

Precauzioni e limiti d'impiego

- Non stringere eccessivamente il cinturino. Si deve piuttosto lasciare spazio a sufficienza tra esso e la cute in modo da mantenerla adeguatamente ventilata.
- Il cinturino di gomma uretanica potrebbe macchiarsi con il colore o la sporcizia dell'abbigliamento
 o di altri accessori. Poiché la rimozione di queste macchie potrebbe risultare impossibile, si
 raccomanda di non indossare l'orologio con abbigliamento o accessori che tendono a trasferire con
 facilità il colore. Il cinturino potrebbe inoltre deteriorarsi se indossato in atmosfera umida o con
 solventi in sospensione. Quando perde l'elasticità o si crepa si suggerisce di farlo sostituire.
- La regolazione o la riparazione del cinturino è raccomandata nei seguenti casi:
 Quando presenta tracce di corrosione.
 - Quando iniziano a sporgere i pernetti interni.
- Si raccomanda di affidare la regolazione del cinturino a un orologiaio esperto.

Provvedendo da sé in modo non corretto, infatti, esso si potrebbe distaccare causando la caduta dell'orologio o eventuali lesioni.

Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Citizen autorizzato.

<Temperatura>

 Alle temperature eccessivamente alte e basse l'orologio potrebbe arrestarsi o cessare di funzionare regolarmente. Si deve pertanto evitare di usarlo in luoghi la cui temperatura è esterna alla gamma specificata.

<Magnetismo>

• Gli orologi analogici al quarzo sono mantenuti in movimento da un motore a impulsi a magnete. Se li si sottopone a un forte magnetismo esterno, il motore cessa di funzionare correttamente con conseguente imprecisione d'indicazione dell'ora. Si raccomanda pertanto di non avvicinare questi tipi d'orologio a dispositivi medicali magnetici quali collane e bande elastiche, né alle cerniere a magnete dei frigoriferi, alle chiusure magnetiche delle borse, agli altoparlanti dei telefoni cellulari, ai dispositivi di cottura elettromagnetici e così via.

<Forti urti>

 Non si deve lasciar cadere l'orologio né sottoporlo a forti urti. In caso contrario se ne potrebbe danneggiare la cassa o il braccialetto, oppure potrebbe cessare di funzionare correttamente e/o fornire le prestazioni previste.

<Flettricità statica>

 I circuiti integrati installati negli orologi al quarzo sono sensibili all'elettricità statica. Se quest'ultima è molto intensa l'orologio potrebbe cessare di funzionare correttamente o persino del tutto.


<Sostanze chimiche, gas corrosivi e mercurio>

Qualora l'orologio dovesse andare a contatto con diluenti, benzene, solventi o prodotti che
contengono queste sostanze (compresi benzina, smacchiatori per unghie, cresolo, detergenti e
adesivi per bagno, prodotti idrorepellenti e così via), si potrebbe scolorire, deteriorare e comunque
danneggiare. Tali sostanze devono quindi essere maneggiate con molta cura. Anche il contatto con
il mercurio, ad esempio quello contenuto nei termometri, può far scolorire la cassa e il cinturino.

Precauzioni e limiti d'impiego

<Pellicole adesive>

Rimuovere qualsiasi pellicola protettiva eventualmente applicata al fondello, al cinturino o alla
fibbia. Se s'indossa l'orologio senza prima rimuovere tali pellicole, il sudore o l'umidità potrebbero
penetrare tra queste e le parti cui sono applicate con eventuale loro corrosione o infiammazione
della pelle.



- Periodicamente ruotare la corona mentre è completamente premuta nella posizione e premere quindi i pulsanti affinché nel tempo non rimangano bloccati a causa dell'accumulo di corpi estranei.
- La cassa e il cinturino sono a diretto contatto con la pelle esattamente come gli indumenti intimi.
 L'eventuale corrosione del metallo o la sporcizia invisibile causata dal sudore può così sporcare le maniche ed altre parti ancora dell'abbigliamento. Per questo si raccomanda di mantenere sempre pulito l'orologio.
- La cassa e il cinturino dell'orologio vanno a diretto contatto con la pelle. Qualora si avverta una sensazione di disagio fisico si raccomanda di rimuoverlo immediatamente dal polso e di rivolgersi a un medico.
 - In caso di accumulo di sudore o sporcizia sul cinturino metallico e/o sulla cassa li si deve pulire a fondo con uno spazzolino e del detergente neutro. Se il cinturino è di pelle è invece sufficiente usare un panno asciutto.
- Il cinturino di pelle si può scolorire a causa del contatto con il sudore e la sporcizia. Per questo si raccomanda di tenerlo sempre pulito strofinandolo con un panno asciutto.

Cura dell'orologio

- Con un panno morbido rimuovere dal cristallo e dalla cassa qualsiasi traccia di sporcizia e umidità, in particolare il sudore.
- · Rimuovere con acqua qualsiasi traccia di sporcizia accumulatasi sul cinturino metallico, di plastica o di gomma uretanica. În particolare si raccomanda di rimuovere con uno spazzolino morbido i piccoli residui di sporcizia rimasti intrappolati tra le fessure del cinturino metallico.
- Se il cinturino è di pelle occorre usare un panno asciutto.
- In caso di inutilizzo dell'orologio per un periodo prolungato si suggerisce di strofinarlo con cura per rimuovere qualsiasi traccia di sudore, umidità o sporcizia e di conservarlo quindi adeguatamente al riparo da temperature eccessivamente alte o basse e dall'alta umidità.

<Orologi con vernice luminosa>

La vernice che ricopre il quadrante e le lancette aiuta a leggere l'ora nei luoghi bui. Essa immagazzina la luce (naturale e artificiale) restituendola quindi al buio.

Non contiene tuttavia sostanze radioattive né altri materiali nocivi alla salute umana e all'ambiente. L'intensità della luce emessa si riduce nel tempo.

- La durata dell'emissione luminosa dipende dall'intensità, dal tipo e dalla distanza cui la sorgente si trova nonché dalla durata dell'esposizione e dalla quantità di vernice.
- L'emissione luminosa potrebbe non avvenire e/o cessare velocemente in caso di esposizione
 - limitata a una sorgente di luce.

Dati tecnici

Modello	H950	Tipo	Orologio analogico alimentato a energia solare
Precisione di misura del tempo (senza ricezione del segnale orario)	Entro ±15 secondi al mese se indossato a temperature operative normali (tra +5°C e +35°C)		
Gamma di temperature di esercizio	Da -10°C a +60°C		
Gamma delle temperature di ricarica	Da 0°C a +40°C		
Funzioni visualizzate	Ora: ore, minuti, secondi, orario di 24 ore Calendario: data, giorno della settimana Riserva di carica: 4 livelli		
Durata massima di marcia con una carica completa	Da completamente carico a completamente scarico: circa 2 anni ricevendo il segnale orario satellitare ogni due giorni Riserva di carica dall'attivazione della funzione di avviso di carica insufriciente: 10 giorni		
Batteria	Batteria ricaricabile (batteria a bottone al litio), 1 pezzo		


 Ricarica 		

- Indicazione della riserva di carica
- Funzione di rilevazione della temperatura di arresto ricarica
- Funzione di prevenzione sovraccarica
- Funzione di rilevazione di scarica eccessiva
- Funzione di avviso di carica insufficiente (movimento a intervalli di due secondi)
- Ricezione del segnale orario satellitare (ricezione manuale 1, ricezione manuale 2)

Funzioni aggiuntive

- Conferma dello stato di ricezione (RX)
- · Indicazione dell'esito dell'ultima ricezione (OK/NO)
- · Ora legale (ON/OFF)
- Funzione di impostazione dell'ora internazionale (40 zone orarie, incluse 27 aree differenti)
- · Calendario perpetuo (sino al 28 febbraio 2100)
- Antimagnetico Funzione di rilevamento degli impatti -Correzione automatica delle lancette
- Funzione di indicazione dello stato di non carico

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.



Model No.CC108* · CC109*

Cal.H950 CTZ-B8181 ①